



Figure 6. Reset button for overheat protector
 Abbildung 6. Rücksetzknopf des Überhitzungsschutzes


Display card C80, C90, C150
 Anzeigeplatte C80, C90, C150
 WX200




Electric power card C80
 Leistungsplatte C80
 WX218



Electric power card C90
 Leistungsplatte C90
 WX211



Electric power card C150
 Leistungsplatte C150
 WX212



A	Main fuse Hauptsicherung
B	Fuse for light Sicherung des Lichts
C	Fuse for control of heating Sicherung der Zusatzsteuerung
	Press here to detach Beim lösen des Anschlusses hier drücken






Figure 7. Electronic cards
 Abbildung 7. Elektronikplatten