

# - SOLARNI TUŠ -

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU I INSTALACIJU


Solarni tuš je namenjen za spoljašnju upotrebu, blizu bazena, na plaži ili u dvorištu. Pre korišćenja solarnog tuša, molimo vas da pročitate uputstvo za upotrebu.

### UPOZORENJE

Tokom najtoplijeg perioda u toku leta, moguće je da temperature vode u rezervoaru dostigne 60°C. Pre korišćenja solarnog tuša, promešajte vodu, podesite ručicu na hladnu vodu i onda podesite temperature vode na odgovarajuću za tuširanje. Ne dodirujte površinu tuša kako biste izbegli rizik od nastanka površinskih opekotina. Moguće je da voda nastavi da curi iz tuša neko vreme i nakon što ga isključite. To je normalna pojava i voda će se zaustaviti nakon 10-15 sekundi. Nemojte koristiti solarni tuš u slučaju nevremena, kako biste izbegli rizik od udara groma. Solarni tuš je dizajniran da se koristi u uslovima normalnog pritiska vode, gde je pritisak niži od 3 bara (3 kg).


### INSTALACIJA

1. Odaberite mesto za montažu koje je direktno izloženo suncu (idealno je da bude 360°) i blizu dovoda i odvoda vode. Podloga mora biti čvrsta (betonska ploča, pločice, drveni pod I sl)
2. Izbušite otvore za šrafove na podlozi: 4 otvora prečnika 12mm i 70mm dubine, koristeći osnovu tuša kao šemu.
3. Spojite delove glave tuša vertikalno
4. Sastavite glavu tuša sa priloženim spojkomama i pričvrstite je na kućište tuša



### REGULATOR PRITISKA

Montirajte regulator pritiska i konektor na slaviniu, a zatim ga priključite na dovod vode. Povežite se na dovod vode sa adapterom.



### UPOTREBA

Kada je tuš povezan za dovod vode, odvrnite česmu (vruća voda) kako biste ispustili vazduh iz sistema i omogućili rezervoaru da se napuni do kraja. Kada voda krene da kaplje iz glave tuša, znači da je rezervoar solarnog tuša pun. Tada zatvorite slaviniu tuša i sačekajte da se voda zagreje. Hladna voda je odmah dostupna za korišćenje.

Kada se voda ugreje leti uz pomoć sunca, ponekad mala količina vode može da kaplje iz tuša. To je normalna pojava usled toga što se povećava zapremina vode usled toplote. Tuš i česma se mogu koristiti odvojeno ili istovremeno. Samo tuš ima mogućnost snabdevanja mešavinom tople i hladne vode. Slavina ima dovod samo hladne vode. Prilikom česte upotrebe primetićete slabiji protok u tušu usled nedovoljnog uticaja sunčeve svetlosti.

## **ODRŽAVANJE**

Nakon duže upotrebe, mogu se formirati naslage kamenca na glavi tuša. Isključite dovod vode, kako biste skinuli glavu tuša i očistili naslage. Solarni tuš je dizajniran tako da se koristi na temperaturama iznad 15°C.

Na kraju sezone, zatvorite dovod vode do solarnog tuša. U područjima gde spoljašnja temperature padne ispod 3°C, ispraznite rezervoar kako biste sprečili oštećenja izazvana mrazom i niskim temperaturama. Preporuka je da se tuš skloni u ostavu ili zaštiti prekrivačem u zimskom periodu kada se ne upotrebljava.